

Manuál Cowin E7

Specifikace:

| | |
|-----------------------------|---|
| Impedance zatížení: | 32Ω |
| S/N: | ≥ 90dB |
| Frekvenční rozsah: | 22Hz-20KHz |
| Zdroj napájení: | Lithiová baterie/Micro USB kabel |
| Kompatibilita: | iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, atd |
| Funkční specifikace: | Bluetooth, Mikrofon |
| Velikost: | 166 mm x 92 mm x 181 mm |

Opatření týkající se baterie

- Přístroj je napájen vestavěnou napájecí lithiovou baterií.
- Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 8 hodin.
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pro dobíjení baterie využívejte pouze micro-USB kabel dodaný dodavatelem (nevhodné nabíjení může poškodit baterii i celé zařízení).
- Nepokoušejte se otevřít komoru pro baterii (nejsou zde žádné opravitelné části).
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Jestliže by došlo ke spolknutí jakékoliv částice baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kvůli možné explozi baterii nijak neničte a nevystavujte ohni.

Připojení Bluetooth

- Připojte sluchátka vašemu zařízení. Zařízení může být až 10 metrů od sluchátek.
- Aktivujte párovací mód na sluchátkách přepnutím na „BT“. LED svítílka začne svítit modře.
- Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
- Vyberte „Hledat“ zařízení.
- Vyberte „E7“.
- Jestliže je požadováno, zadejte heslo/PIN 0000.
- Zmáčkněte potvrzující tlačítko.
- Po splnění výše uvedených postupů se vám objeví na zařízení zpráva, že jste připojeni.
- V případě neúspěšného párování vypněte Bluetooth, restartujte zařízení a kroky opakujte.
- Pokud Bluetooth zůstane na vašem zařízení zapnuté po restartování, připojí se sluchátka automaticky.

NFC připojení

- Aktivujte NFC na vašem zařízení a přiložte blízko ke sluchátkám.
- Vaše zařízení se vás zeptá, zda chcete spárovat se sluchátky, vyberte "Ano" nebo "OK" pro dokončení.

Vysvětlení funkčních tlačítek

| Tlačítko | Operace | Funkce |
|----------|---------|--|
| + | Dlouze | Zvýšení hlasitosti |
| + | Krátce | Další písnička |
| - | Dlouze | Snížení hlasitosti |
| - | Krátce | Předchozí písnička |
| ▲ | Dlouze | Přehrát/Pauza, Zvednout/Ukončit hovor |
| ▲ | Krátce | Připraveno na párování |

Status LED displeje

| | LED displej | | Světelná indikace |
|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Pravá dioda | Modrá | Blikání | Spuštěno |
| | | Stálá barva | Spárováno |
| | Bílá | | Aktivováno zvukového upozornění |
| Levá dioda | Červená | Nabíjení | |
| | Vypnuto | Úplně nabito | |

Péče o produkt

- Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.
- Produkt není voděodolný
- Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Produkt může být otevřený pouze kvalifikovaným personálem.
- Sluchátka obsahují magnety. S produktem se vyhněte předmětům, které jsou citlivé na magnetické pole, jako např. kreditní karty. Hrozí porucha funkce produktu.